



Move_IT

Move_IT gir deg muligheter for god bevegelse og variert arbeidsstilling i løpet av en lang arbeidsdag. Ryggen smaler inn mot toppen slik at skuldrene kan beveges – dog uten å kompromisere når det gjelder sittekomfort. Mekanismen er multisynkron med antisjokk-funksjon, muligheter for justering av setevinkel - og dybde, vekttilpasset motstand i gyng, samt at stolen er låsbar i 5 posisjoner. Den komfortable ryggen er høydejusterbar og nakkestøtten, ja den er justerbar i alle mulige vinkler. Move_IT leveres med lekkert krommet hjulkryss, med store Ø60mm self-braking hjul for harde gulv som standard. Vi gir 3 år garanti på stolen.

Sittehøyde (mm)
475 - 585

Varenr.
K109066



Justerbar rygg høyde. Justerbar setedybde. Justerbar setevinkel. Synkron bevegelse mellom rygg og sete. Høydejusterbar nakkestøtte. Høydejusterbar armlen.



Brannklasse:
BS EN 1021 1&2



Slitestykke:
130.000 Martindale



Lysekthet:
EN ISO 105-B02:
5-7 (max 8)



Fiber fra Gabriel:
100 % polyester



Bruk:
Heldagsstol




Miljø:
Oeko-Tex

Move_IT Move_IT gir deg muligheter for god bevegelse og variert arbeidsstilling i løpet av en lang arbeidsdag. Ryggen smaler inn mot toppen slik at skuldrene kan beveges – dog uten å kompromisere når det gjelder sittekomfort. Mekanismen er multisynkron med antisjokk-funksjon, muligheter for justering av setevinkel - og dybde, vekttilpasset motstand i gyng, samt at stolen er låsbar i 5 posisjoner. Den komfortable ryggen er høydejusterbar og nakkestøtten, ja den er justerbar i alle mulige vinkler. Move_IT leveres med lekkert krommet hjulkryss, med store Ø60mm self-braking hjul for harde gulv som standard. Vi gir 3 år garanti på stolen.


Stil Kontormøbler a.s

Fabrikkvegen 1 - 5265 YTRE ARNA


www.stil-kontor.no epost@stil-kontor.no
Tlf 55 33 06 90



Justerbar ryggghøyde.



Justerbar setedybde.



Justerbar setevinkel.



Synkron bevegelse mellom rygg og sete.



Høydejusterbar nakkestøtte.



Høydejusterbart armlen.



Justerbar ryggghøyde:

Trekk ryggen trinnvis 2cm oppover. På topp høyde vil den falle ned til laveste høyde.



Justerbar setedybde:

Press den innerste del av spaken med pil ned. Trekk setet framover. Setet er fjærbelastet slik at det uten belastning vil skli til bakerste posisjon.



Justerbar sittehøyde:

Press spaken oppover. Juster høyde opp og ned.



Justerbar vippemotstand:

Spaken kan skyves ut og inn. Juster medurs for økt vippemotstand.



Justerbar setevinkel:

Setet kan låses vannrett og 4° forover. Spaken bak: setet kan vippe fritt. Spaken forover: setet låses.



Låsbar vipp:

Stolens vipp kan låses i 5 posisjoner.