

Høydejustering av ryggen ①:


For å endre rygghøyden, løft opp ryggen ved å trekke fra bunnen av ryggen, og juster deretter rygghøyden trinn for trinn. Når ryggen når den høyeste posisjonen, vil den «falle» ned til laveste posisjon.

Armlensjustering ②:

For å heve eller senke armlenet, trekk opp knappen på armlenet og flytte opp eller ned.

For å flytte armtopposisjonen, skyv toppen forover eller trekk bakover.

For å justere armlenebredden, løs skruen under setet, trekk eller skyv armen til ønsket posisjon, og stram til skruen igjen



Justering av ryggvinkel (tiltlås) ④:


For å endre ryggstøttens posisjon, trekk opp justeringsspaken legg deretter ryggstøtten bakover til ønsket posisjon og skyv ned justeringsspaken for å låse. For å gå tilbake til første posisjon, trekk opp justeringsspaken, len deg bakover igjen og deretter går ryggstøtten tilbake automatisk

Justering av setedybde ⑤:

For å øke setedybden, skyv ned glidebryteren (5) og flytt setet forover til ønsket posisjon, og slipp hendelen. For å gå tilbake til den første posisjonen, trykk ned og fjern kroppsvekt fra setet.

Justering av setehøyde ③:

For å heve setehøyden, fjern vekten fra setet og trekk opp høydejusteringsspak (3), slipp spaken når du når ønsket posisjon. For å senke setehøyden mens du sitter, trykk inn justeringsspaken til setet er i ønsket høyde.



Justering av vippemotstand ⑥:

For å justere vippemotstand, dreier du på hjulet på mekanismen til ønsket spenning, drei med eller mot klokken. Med klokken for å gjøre den tyngre og mot klokken for å gjøre den svakere.

Stil Kontormøbler a.s

Fabrikkvegen 1 - 5265 YTRE ARNA

www.stil-kontor.no epost@stil-kontor.no
Tlf 55 33 06 90